。入サまれ受多響場の宝別の証界本、おJiff 新始去の財客 おる はまい (U3) 合動 州烟

c 守 引全 宗 ま 示 ま で ま で ま ま ま ま ま ま ま で か と な こ と で か こ と で か こ と で か こ と で か こ と で か こ と で か こ と で か こ と で か こ と に か こ こ と に か

ありますか、その内容については州によって異なる可能性かあります。

。下まれち用適き合場へはせた果ま的目的資本じよって液 たいま パカ目面ですはい場合も適当をかます。 部書群、お関係ひよな枠網の3。でまし枠網をかる、した否を主計責るなかいるを関う書類の等書類主派、でも問う とし、それを上回らない付荷的損害額とします。 CASCADE、その関係会社、およびサプライヤーは、理由の如何 青年の制限。Cascade、その関係会社、およびけってイヤーの責任は、本製品を初めて購入したときの価格を最大

ず、CASCADE、その関係会社、およびサプライヤーに対して購入者が求めることのできる唯一かつ排他的な教済 場合は、Cascadeは購入者に、購入時の代金を払い戻します。 上述の教済は、法的根拠の如何にかかわら 交換のみに限られ、その判断はCascadeによるものとします。 上記の教済手段が本質的目的を満たせない 教者の制限。 管轄裁判所が上記の限定保証の違反を裁定した場合、Cascade の義務は製品の修理または

ペンセグスレ関する詳細については、www.msrgear.com にアクセスしてはない。 品返証料。。もましずい野剤拌青で用費の高計式は含多料幾毛殊頭・芝酒、お合製の代象校のスツーサ延界よで消 がみ交が理論、合製式し気性とある多様での数交割式ま理剤のよう温調料品は、どれば無いには過度、 Cascadeの判断により、製料を理解を表する。

[51805:1962] [526-185-008-1] [526-185-008-1

。もまし炁否を升責るも依づ神条びよよ

務責、延果のフシャ、式ま、作み行き延果るかかり、ハ いかかち宝郎 いらからし 野証界が始示然をも関い 強一のと 容内広におけま、尹合猷るも校习的自宝寺、副文的子鰲、尹張市フノ関ス品場本、よう的法、よう的元禄よう的市民 、ラミ田確大最るからぬ窓いよう法、よいサイトででせどよる社会主題のを、子OASA)、アン総を通来の限定によって、CASCADE、その関連会社およびサイヤーは、当により認められる最大の関係を表現しません。

能と判断された製品は、Cascade の所有物となり、お客様には返送されません。

両不野勠 パち品丞 。をまし育多体動をを検交と品響いし様をを育多消粉でおきがあるである。 は修理または良品との交換を行いすました。 Cascadelは、 製入者を水かることはできません。 Cascadelは、 製 保証期間中、 Cascadeが製品のオリジナルの部品に材質または製造面の欠陥があると判断した場合、 Cascade

(ii) おけま、合製さにななながい音響や示能をも関い品媒(i)、心ě用動/ 春人瀬、コらち。 ふりましき延界をなな

√Jフノ校习韶文の面彭婆びよは資林、合課式へあうで面不必要音(iii) お式ま、合影式がち用動う的目るを図习信 彭嫪びよお拝林、お中間関用師のそ、代(し品獎本)、品獎の副同、いきせるれち音架、 ホさ用動引いおと的目、プレ技

や大九・国米

ふるさの全安

J用動、V3J晋料多朴死るも主発多浸蒸却火15の

ずかくいくた、5ンぶのてーイスのかがてーイスのこ

。いちおくていおしゅう

。いちが>7J代をでー1た6代ーをたニャキは数に 。いち対>てし削却火料、2 。いち計〉でいなし火点コでーイス.「 **、さおしやいおぶのた**は

ふるれの全安

以下の場合は、ストーブを使用しないでください。 (1)この取扱説明書をすべて読み、完全に内容を理解する前 (2)燃焼しているストーブ、または熱いストーブを取り扱うことに対して、まだ慣れていなくて不安な場合(3)燃焼 が漏れているのを発見した場合、または(4)ストーブシステムに危険な状態を引き起こすものや、直火器具の操作 を危険にする動作環境を発見した場合。 これらの指示に従わなかった場合、火事、やけど、重傷、あるいは死に至る 危険な状況を引き起こす可能性があります。

このストーブは野外(テントなどの密閉された空間ではない)で、水を沸騰させたり、調理をするために設計され ています。 それ以外の目的では使用しないでください。 密閉された空間でストーブを使用する、または水を沸騰 させたり、調理をするという目的以外で使用すると、火事、やけど、重傷、あるいは死に至る可能性があります。 この マニュアルに記述された範囲外のストーブの分解はしないでください。 ストーブを改造しないでください。 このマ ニュアルの指示に一致していない方法でのストーブの分解または改造は保証を無効にし、火事、やけど、重傷、また は死亡などが起きる危険な状況になる可能性があります。 部品が足りない、壊れている、またはお使いのストーブ モデル専用の交換部品でないものを使った状態でストーブを使用すると、火事、やけど、重傷、または死亡事故など が起きる危険な状況になる可能性があります。

Reactorストーブシステムはコンパクトで高さがあるという特徴があるので、他の高さの低いストーブシステムよ りも簡単に倒れる場合があります。 転倒を防ぐには、以下の方法があります。 (1) Reactor調理器具のみをス トーブで使用する。 (2)ストーブを使用する際は誰かが必ず傍で管理する。 (3)子供やペットをストーブから 離す。 (4)常にストーブをしっかりとして安定した、平らな場所で使用する。 そして(5)正しい手順に従わず、使 用目的に反した方法でストーブを使用しない。 Reactorストーブシステムが転倒すると、火事、やけど、重傷、ある いは死亡に至る危険な状況が起こる可能性があります。



Cascade Designs, Inc. 4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA 1-800-531-9531 stat 206-505-9500 www.msrgear.com をご覧ください。

製品サービスおよび情報に関するお問い合わせ先

ところがある場合や、ご質問がある場合は、Cascade Designs (電話]-800-53]-953])まで くしならんける。 後日後によるものでは、このマニニアの17にニアの2 パンガンのはいないが、 後日後には、 はいいてににしている。 ジンフruもプリ解野Jル語ンよをハイエニア全のJ、Ji値ですいまし用動、い式フ立をBiをで一イスのJ

。いち式〉でい

おし用動きで一1人のころは発酵、うで製みれち間

密の等内国、車、室前、イベモゲーはやくりてヤキ・

。专案化

あべ合果る至51兆、くるも用動う行場される関密 ●

でまいる心計鎖に

るも主発ふ素気が類一の臭無 、おでーイスのこ ●

剣引の素気小獅一



新奇 A

取扱説明マニュアル



REACTOR[®] ストーブ

屋外使用専用







名目率: 9,000 BTU/時.



名目率: 2.64 キロワット 203 g/時

AGA 7302

名目率: 203 g/時

ストーブのオリフィスサイズ: 0.27 mm (2)

注意: 具体的な基準機関の検査手順により公称入熱率は 変わります。









一酸化炭素、火災、および爆発の危険

このストーブと燃料の使用により、重大な危険が生じる場合があります。 失火や爆発、誤用により、死亡や 重症のやけど、物的損害を引き起こす可能性があります。 ストーブの使用者の身の安全と、グループの他 の人たちの身の安全を守るのは、使用者の責任です。 適切な判断を行ってください。

このストーブは屋外使用専用です。 テント、前室内、車内、屋内、または換気の悪い場所ではストーブ を絶対に使用しないでください。 このストーブは酸素を消費し、有毒で無臭の一酸化炭素ガスが発生し ます。 このストーブの近くに可燃性物質や引火性の液体や蒸気があると、容易に発火する危険性があり ます。 密閉された空間でこのストーブを使用すると、死亡や重症のやけどに至る危険性があります。

ストーブと燃料キャニスターは他の熱源の近くに保管しないでください。 Reactor以外の調理器具、熱 反射板またはデフューザーを使用しないでください。 燃料キャニスターが高温にさらされると、爆発し、死 亡や重大なやけどを負う可能性があります。

子供にこのストーブを絶対使用させないでください。 子供をストーブや調理エリアから10フィート (3m) 以上離し、常に目を離さないようにしてください。

すべて読んで理解し、それに従ってください。 これらの警告および手順に従わなかった場合、死亡や重症 のやけど、物的損害に至る危険性があります。

本マニュアルは古紙を 30%含むリサイクル紙を使用しています。

ART# 33-579 | JA

一般的安全情報

死亡事故や重傷を避けるため、ストーブを使用する前に必ずこのマニュアルの警告と手順をすべて読んで理解し、 それに従ってください。

このストーブは、アウトドアでの調理を目的とした軽量コンパクトな器具です。 アウトドアでの調理に関するより詳 しい情報については、お近くのアウトドアショップに相談してください。 アウトドアレジャーを楽しむには、その前に 資格を持った専門家のアドバイスを受けてください。

使用者には、自分自身の安全および自分のグループの人たちの安全に対する責任があります。 このマニュアル は、使用者の適切な判断に代わるものではありません。


燃料キャニスターの安全性

このストーブは、非常に燃えやすく爆発しやすい液体高圧ガス(LPG)キャニスターを使用します。 EN417 規格 (4 オンス/113g または 8 オンス/227g) に認定されている MSR® 高品質キャニスター燃料、またはブタン 70 %/プロパン 30 % の混合燃料、またはイソブタン 80 %/プロパン 20 % の混合燃料のみを使用してください。 他の種類のガスキャニスターを取り付けようとしないでください。 どの燃料キャニスターの混合き、次の安全情報

- ガス漏れは音とにおいで確認してください。 ガス漏れは非常に危険です。 LPG自体は無色・無臭で、添加されている強い臭気も、時間の経過とともに薄れることがあります。 においだけで必ずガス漏れが発見できるとは限りません。 ガス漏れ、破損、または適切に操作しない場合は、ストーブを使用しないでください。
- ストーブと燃料キャニスターがしっかりと安全に接続されていることを確認してください。接続がしっかりしていないように見えたり感じたりした場合や、ガス漏れの音やにおいがしたときは、ストーブやキャニスターの使用を停止してください。ストーブを発火源から離して換気のよい場所に移して、ガス漏れの場所を確認し、漏れを止めてください。石鹸水を使用して、屋外でのみガス漏れを点検してください。火を使用してガス漏れを点検しようとしないでください。
- ◆ キャニスターの交換は、必ず屋外で人から離れ火気のない場所で行ってください。
- 8 オンス (227g) 以上の燃料キャニスター、または、4 インチ (10.2 cm) 以上の高さのキャニスターを使用しないでください。 キャニスターが大きすぎるとストーブの安定が悪くなります。
- 新しい燃料キャニスターをストーブに接続する前にシールを確認してください。シールが破損、または磨耗している場合は、ストーブを使用しないでください。
- ストーブや燃料は他の熱源の近くに保管しないでください。燃料キャニスターが高温にさらされると、 キャニスターが爆発またはガス漏れし、死亡や重大なやけどを負う可能性があります。
- ・ 燃料キャニスターに書かれている使用と保管に関するすべての警告に従ってください。

MSR® REACTOR® ストーブについて知りましょう。

Reactor ストーブと燃料キャニスターを接続する前に、Reactor の各部分についてよく理解し、以下の指示に従ってください。 マニュアルに記述された以外の方法でストーブを使わないでください。



REACTOR® ストーブ操作手順


ストーブとキャニスターの接続

ReactorストーブとReactor用調理器具は、燃料キャニスターと併せて一体化した器具として働き、他の調理道具を必要としません。 このユニークなストーブシステムにより、調理時間を大幅に短縮でき、燃料効率を高めることができます。

1. フレームアジャスターを閉じます。

→ フレームアジャスターバルブを時計回りに回します。

2. 燃料キャニスターをストーブ本体に接続し、しっかりと止まるまで手で締めます。



▲ 危険


ストーブに燃料キャニスターをきつく接続しないでください。 きつく接続しすぎると、ストーブが破損したり、キャニ スターが燃料漏れする可能性があります。 燃料漏れすると、火事、やけど、重傷または死亡事故を引き起こす可能 性があります。

水点下の状態でストーブを使用する場合は、細心の注意を払ってください。 氷点下では、〇リングが硬くなり、燃料が漏れる可能性があります。 ストーブに点火する前後は、燃料が漏れていないか常に確認してください。 燃料漏れしているストーブを使用すると、火事、やけど、重傷、または死に至る可能性があります。 ストーブと燃料のそばに小さな子供を近づけないでください。 Cascade Designs, Inc. は、10フィート (3 メートル強)以上遠さけることをお勧めします。 燃焼中のストーブや熱いストーブのそばから絶対に離れないでください。 ストーブを放置すると、火事になる可能性があり、子供、ペットもしくはストーブに気が付かない人が、やけどまたは怪我を負ったり死に至る場合もあります。

2

ストーブのセットアップ

- 1. 調理エリアには、可燃物や引火性液体・蒸気を置かないでください。
- 2. ストーブは表面が平らで安定した場所に置いてください。 直径4インチ(10.2cm)未満のキャニスターを使用する場合は、MSR キャニスタースタンドを使用してください。



▲ 危険

可燃性の物質は、燃焼しているストープまたは点火しようとしているストープの上部および周辺から少なくとも4フィート(1.2メート)/離してください。 引火性液体と可燃性蒸気は、燃焼しているストープまたは点火しようとしているストープの上部および周辺から少なくとも25フィート(7.6メートル)離してください。 このストープは可燃性物質、引火性液体、可燃性蒸気に点火することができ、火事、やけど、重傷、または死に至るような状況を引き起こします。


フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、ストーブを点火しようとしないでください。 フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、バルブをすぐに閉じて完全に換気をしてから、ストーブに点火してください。 換気を怠ると、爆発を引き起こし、火事、やけど、重傷または死亡に至る場合があります。

ストーブの点火

- 1. パーナースクリーンの端の横にあるMSRのロゴの真上に、火のついたマッチかライターをかざします。
- 2. フレームアジャスターを 3 回転緩めます。
- 3. バーナーが真っ赤になるまで (5~30 秒) 待ちます。

REACTORが暖まる間、パーナーが赤くなり始める前にかすかな青い炎が確認できます。 風と気温に影響されますが、 $10\sim15$ 秒程度で暖まります。

燃料が発火しない場合や、30秒経ってもバーナーが真っ赤にならない場合は、フレームアジャスターを閉じ、15 秒待ってから手順 $1\sim3$ を繰り返してください。



▲ 危険


ストーブを点火するときは、慎重にすべての手順に従います。 このストーブは、使用者を誤用から保護するために 設計されている器具を含んでいます。 ストーブが誤用されると、その器具が作動し、ストーブを永久に操作できな いようにします。

フレームアジャスターの近く、または御理器具を置いたままで、ストーブを点火しようとしないでください。 指定された方法以外でストーブを点火しようとすると、ストーブが急熱され、火事、やけど、重傷、または死に至るような状況を引き起こす場合があります。 ストーブには、有害な過熱が起きた場合には永久に操作不可能にする機能を合んでいます。 フィールドメンテナンス可能ではありません。 ストーブが操作不能になった場合は、すぐに使用を止め、認定MSRディーラーにストーブを返送してください。 操作不可能なストーブを工夫して使用することは危険な行為で、火事、やけど、重傷または死亡事故を引きこす可能性があります。 ストーブの点火中、または御野中に、頭や体をストーブの上に出さないでください。 頭や体をストーブの上に出すことは、火事、やけど、重傷、または死亡事故を引き起こす危険な行為です。

4

ストーブを使って調理する

- 1. 調理器具に食品や液体を入れます。 満タンライン (MAX. FILL LINE) より多く入れないでください。
- (1.0 L および 1.7 L のナベのみ)
- 2. バーナーリムにうまく合わさるように調理器具をストーブの中央に置きます。
- 3. フレームアジャスターを回転させて温度を調整します。



⚠ 危険


熱いストーブや燃焼しているストーブを移動しないでください。 移動する前には、いつもストーブの火を消し、少なくとも5分間令まします。 熱いストーブや燃焼しているストーブを移動すると、火事、やけど、重傷または死亡事故を引き起こす可能性があります。 2つ以上のストーブを同時に置いて、使用しないでください。 空の鍋または乾いた鍋をストーブで使用しないでください。 Reactor以外の調理器具、熱反射板またはデフューザーを使用しないでください。 ストーブを間違った方法で使用すると、燃料ボトルが爆発し、火事、やけど、重傷または死に至る場合があります。

5

ストーブの消火

- 1. 調理が終わったらフレームアジャスターを閉じます。
- 2. バーナーが完全に消火後、ストーブが冷めるまで 5 分間待ってください。
- 3. ストーブ組立部品を発火源から遠ざけ、ストーブ本体をキャニスターから取り外します。
- ストーブを取り外すときに、少量のガスが抜ける場合があります。 **4. 乾いた Packtowl® をストーブに巻き、調理器具の底に置きます**。
- キャニスターをストーブごとナベに入れます。
- ふたを調理器具の上に載せ、ハンドルを折りたたみます。

注記: 長期保管する場合は、ストーブ組み立て部品とPacktowが完全に乾いていることを確認してください。 濡れたままの状態での保管は、サビの原因となります。



▲ 危険

保管するときは、必ずキャニスターをはずしてください。 保管前にストーブを外すことを怠ると、燃料が漏れ、火事、やけど、重傷、あるいは死亡事故を引き起こす場合があります。 常に燃料キャニスターは、挽気の良いところに保管し、熱源、または発火源になるような以下の場所から離します。 黒水器、ストーブ、パイロットライト、ヒーター、または 120F (49°C) 以上の気温になる場所。 熱源または発火源、120 F (49°C) 以上の気温になる場所に燃料キャニスターを保管すると、キャニスターが爆発し、火事、やけど、重傷、死亡事故を引き起こす可能性があります。

トラブルシューティング

問題	原因	処置
炎が弱い	燃料が少ない	キャニスターを交換する
ストーブが点火しない	キャニスターが冷たい	別のキャニスターを使用する
	キャニスターが空*	キャニスターを交換する
ガスが流れない	内部の損傷	ストーブの使用をやめ、 Cascade Designs までお 問い合わせ下さい。

*キャニスターが空かどうかを確認するには、キャニスターをストーブから取り外し、軽く振ってみてください。液体の入っている音がする場合は、まだ燃料があります。れ

ストーブに対するサービスはCascade Designs, Inc.から認定された人物によって行われなければなりません。 このマニュアルの説明やストーブ、交換部品、修理についてのご質問は、以下までご連絡ください。

Cascade Designs, Inc.、アメリカ合衆国 - **1-800-531-9531 または** +**1-206-505-9500**

Cascade Designs, Ltd.、アイルランド - (+353) 21-4621400

www.msrgear.com info@cascadedesigns.com